



Rollladen-Kastensysteme

Befestigung der Kopfstücke

ohne seitliches Auflager:

Die EPP-Kopfstücke (expandiertes Polypropylen) sind mit jeweils 2 Schrauben (z.B.: 5 x 100 mm Spax-Schrauben samt Kunststoffdübel und Karoseriescheiben durch die Innenseite des Kopfstückes zu fixieren. Die Schraubenlänge richtet sich nach dem Abstand des Kopfstückes zur Wandfläche und nach der Tragfähigkeit des Mauerwerkes. Ggf. ist ein Auflagerwinkel zum Aufsetzen des Kopfstückes anzubringen.